取扱説明書

簡易取り付け型



丸型蛍光ランプ・シーリングライト

(天井付け専用型)

ご使用になられる前に必ずお読みください

この取扱説明書には取り付け方やランプの交換方法、お手入れのしかたなどご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。 この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

インバータ照明器具の近くでは、他の電気製品の赤外線式リモコンが動作しなくなる場合が、ごくまれにありますのでご注意ください。

什

タイプ	適合ランプ	本数	使用電圧/周波数	消費電力	使用畳数
76Wタイプ	FHC34E, FHC20E, 各タイプ	各1本	AC100V	69W	6~8畳
86Wタイプ	FHC34E, FHC27E, 各タイプ	各1本	50Hz/60Hz共用	79W	8~10畳

豆球(各タイプ共通):E12ナツメ球 AC100V5W...1個

゠この取扱説明書のマークについて゠

説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。 ҈注意 説明書中の「注意」は、物損及び傷害事故の原因となる危険を示します。 0

このマークのついている説明文は、必ず守ってください。 このマークのついている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

取付・取扱の注意

0

すぐ取付けられます














ローゼット



アウトレットボックスの場合



破損しているもの

市販の引掛け 埋込ローゼットを 取付けてください。

ガタつくもの


/ 雷気店・丁事店へ

依頼してください


破損したりガタついている配線器具には取付けないでください。 配線器具を取替えてから器具を取付けてください。

ローゼット

器具の落下事故や漏電による火災、感電事故の原因となります。



器具の落下事故の原因となります。




-般屋内用器具です。屋外や浴室など湿気の多い場所では使用できません。 感電事故や漏電の原因となります。

、器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。 火災や感電事故の原因となります。

器具の下面を布などで覆わないでください。 過熱して、発煙や発火の原因となります。

次のような場所には取付けないでください。







ケースウェイにセット されている配線器具







傾斜した場所





器具の取り付けには、配線器具を 中心に約1m×1mの平面部が必要です。

AC100V専用です。必ずAC100Vの電源で使用してください。 定格電圧より高い電圧で使用すると、過熱し、火災の原因となることがあります。 低い電圧で使用すると、不点灯やチラつきなどの不良点灯状態になります。また、器具の故障の原因となります。

この器具は周囲温度5~35 の中で使用してください。 過熱して発熱や発火の原因となります。

調光器(ライトコントロール)との併用はできません。

不良点灯(チラつきや立ち消えなど)や調光器、照明器具の故障の原因となります。

↑ 温度の高くなるもの(ガスレンジやエアコンの吹き出し口など)の近くに設置しないでください。 器具やカバーの変形や火災の原因となります。

殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。


変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどの原因となります。

ヒビの入ったカバーや、一部が欠けたカバーは使用しないでください。 カバーの破損、落下の原因となります。



各部の名称 (説明図は、一部を省略抽象化した図です。) 各部の名称 (不足している部品があった場合には、お買い上げ店または山田照明サービス受付窓口までご連絡ください。)

【器具構成図】



リモコン送信機(TG-284/TG-298)対応機種 リモコン送信機は別売です。

【付属品】



角形引掛け シーリングボディー・・・1個



取付金具 (本体取付ネジ2本付き)・1個

(取付金具用)・・・・・2本

木ネジ

(シーリングボディ用)・・・2本

丸形蛍光ランプ

76Wタイプ FHC 20E 各1本 FHC 34E

86Wタイプ FHC 27E 各1本

FHC 34E



豆球 5W・・・・・・1個



取扱説明書(本書)・・・・1枚

保証とアフターサービスに ついて(別紙)・・・・・・1枚

取付場所の確認


インバータ照明器具の近くでは、他の電気製品の赤外線式リモコン動作しなくなる場合が、 ごくまれにありますのでご注意ください。

警告



取付金具は、必ず補強剤のある場所に取付けてください。 補強剤のない場所に取付けた場合、器具の落下事故の原因となります。

⚠ 注意 建物の構造によっては、付属の木ネジでは取付けられないこと がまれにあります。そのような場合には、器具取付場所の構造 を確認の上、適切な長さの木ネジにて取付けてください。





取付方

⚠注意 ❶ 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。



器具の取り付けは、説明書に従い確実に行ってください。

取り付けに不備があると、器具の落下による「けが」や火災、感電事故の原因となることがあります。

取付ける前に


リモコン送信機(別売)をお使いになる場合は、 リモコン受信チャンネルを設定します。 化粧ネジを緩め、受信機アングルの片側を はずします。 リモコンのチャンネルは、工場出荷時には「1」になっています。

器 具 本体側 送信機側 1台目 2台目

同じ部屋に当社の チャンネル2 リモコン器具を2 台取り付ける場合。

化粧ネジ チャンネル1 受信機 受信機アングル

1.器具本体のセット




2. 本体の取付


本体のダルマ穴に取付ネジ の頭を通し、溝に沿って本 体を右に回します。




ネジの頭が溝の中央付近に 来たらネジをしっかり締め て固定します。



3. 電源の接続




引掛けシーリングキャップを引掛け埋込 ローゼット、または、引掛けシーリング ボディに差し込んで、時計方向に止まる まで回転させます。 受光器のアングルを戻し、化粧ネジを締め込んで固定します。



4. ランプの取付

ランプマークが下になるようにソケットを根元まで確実に差し込んだ後、ランプホルダー(3本)に引掛けてください。 この時必ず両手で作業を行ってください。

保安球が確実に取付いていることを確認してください。 ランプをセットした後、点灯の確認をしてください。




5. カバーのセット


カバー受金具Aのナットをはずし、カバー 受金具Aを引き出します。



カバー受金具 B (固定... 2 ヶ所)にカバーの端を差し入れます。



カバーを片手で押さえながら、引き出したカバー受金具Aを本体の方へ戻し、カバーが完全に引っ掛かったことを確認後、カバー受金具Aを片手で押さえながらナットを完全に締め込み用字します。



⚠ 注意

カバーはガラス製で重量もあります。取付作業は、なるべく二人で行うようにしてください。

カバーの破損・落下の原因になります。

カバーにヒビが入っていたり、一部が欠けている場合には、 ただちに新しいカバーと交換してください。 カバーの破損・落下の原因になります。


スイッチ操作

プルレススイッチ

プルレススイッチ 機能

この機能は、壁スイッチの操作によって、 点灯状態を切り替えることができます。 器具本体内蔵のマイコンが1秒以内の電 源遮断を感知すると、次の点灯状態へ切 り替わる「スイッチング機能」を働かせま す。

壁スイッチをOFFする前にリモコン操作で器具を消灯状態にしておいた場合は、 壁スイッチを再びONにすると全光点灯になります。



ご注意

1個の壁スイッチで2台以上のプルレススイッチ機能搭載器具を操作することはお避けください。同時に切り替わらない場合があります。

リモコンスイッチ

- 1.壁スイッチを「ON」にします。
- 2. リモコン送信機と受信機のチャンネル番号を確認します。
- 3. リモコン送信機の点滅ボタンを押して操作します。

リモコン送信機(別売)の詳しい操作方法については リモコン送信機の取扱説明書をご覧ください。

ご使用にあたって

お出かけの際や長時間使わないときには、壁スイッチを 「OFF」にしてください。

リモコンで消灯し、壁スイッチが「ON」の状態の場合、

リモコン待機の電力(約1W)を消費します。

リモコンで消灯し、壁スイッチが「ON」の状態で停電が 起きると、停電が回復したときに、点灯状態になること があります。

お手入れについて ♪ 注意 ♪ 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。

こまめに清掃を: 照明器具やランプが汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。

定期的に清掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も清掃しましょう。

ランプ交換について:ランプが黒化して明るさが低下しましたらランプの寿命です。

器具にあったワット数のランプをお求めください。

スイッチを切った直後のランプは熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。冷えてから交換するか、または ハンカチやタオル等を使って交換してください。 火傷の原因となります。 濡れた手で触らないでください。 感電事故の原因となります。

ランプが割れてけがをする恐れがあります。 ランプは乱暴に扱わないでください。 適合ランプ以外のランプは使用しないでください。表紙の「 仕様」欄を確認し、正しいランプをご使用ください。 不適合なランプを使用すると、不点灯や点灯不良(チラつきや立ち消えなど)の原因となります。また、インバータの異常 発熱などによる事故、故障の原因となります。

シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。

器具に傷をつけたり、変色や変質の原因となります。

ランプの交換

1.壁スイッチを切ります。 OFF




2.カバーをはずします。

片手でカバー受金具Aを押さえなが ら、内側にもう一方の手を差し入れ 、ナットをはずした後、片手でカバ ーを押えながらカバー受金具 A を引 き出します。

カバーをカバー受金具Bから静かに はずします。



マダマーク付き




カバー受金具B

カバーはガラス製で重量もあります。ランプの交 注意 換作業は、なるべく二人で行うようにしてください。 カバーの破損、落下の原因となります。

3.ランプをはずします。

ランプホルダー3本からランプ をはずします。

ランプソケットを手で固定しな がらランプを抜き取ります。 ランプソケットを無理に引張ら ないでください。



4.新しいランプをセットします。

ランプマークが下になるようにソケットを根元まで確実に 差し込んだ後、ランプホルダー(3本)に引掛けてください。 この時、必ず両手で作業を行ってください。

⚠ 注意

ランプは本体の中央に位置する様に確実に取付けてくださ い。ランプの取付はランプマークが下側になる様にランプ ソケットに差し込んでください。

ランプの取付はていねいに行って下さい。 破損・落下の原因になります。

カバーを本体にセットします。

『取付方』の「5.カバーのセット」の項をご参照ください。

お手入れのしかた・

- 1.スイッチを切ります。
- 2.柔らかい布に中性洗剤を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。
- 3.汚れを落とした後、洗剤分を拭き取ります。
- 4. 最後に乾いた柔らかい布で、水分を完全に拭き取ります。

アフターサービスについて•

ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、器具の品名(器具本体のラベルでご確認ください)、故障の 状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口までご相談ください。

